


**SAMSUNG**

# MIKROVLNNÁ RÚRA

## Návod na použitie a tipy pre úpravu pokrmov

**FG87KST/FG87K**




“Stručný” prehľad .....	2
Mikrovlnná rúra .....	2
Ovládací panel .....	3
Príslušenstvo .....	3
Používanie tohto návodu .....	4
Bezpečnostné upozornenia .....	4
Nastavenie času .....	6
Ako postupovať v prípade pochybností alebo problémov .....	6
Varenie/Ohrev .....	7
Úrovně výkonu .....	7
Zastavenie varenia .....	8
Nastavenie času varenia .....	8
Čistenie parou .....	8
Použitie funkcie Automatický ohrev .....	9
Nastavenie funkcie Automatický ohrev .....	9
Použitie funkcie Automatické rozmrazovanie .....	10
Nastavenie funkcie Automatické rozmrazovanie .....	10
Použitie funkcie Automatické smaženie .....	11
Použitie funkcie Manuálne smaženie .....	12
Nastavenie polohy výhrevného telesa .....	13
Výber príslušenstva .....	13
Grilovanie .....	13
Kombinácia mikrovlnného varenia a grilovania .....	14
Vypnutie zvukového signálu .....	14
Bezpečnostné uzamknutie mikrovlnnej rúry .....	14
Vhodný riad do mikrovlnnej rúry .....	15
Tipy pre úpravu pokrmov .....	16
Čistenie mikrovlnnej rúry .....	22
Skladovanie a údržba mikrovlnnej rúry .....	23
Technické údaje .....	23




## “Stručný” prehľad

SK


### Ak chcete niečo uvariť



1. Položte pokrm do rúry.  
Stláčaním tlačidla nastavte požadovanú úroveň výkonu.




2. Stláčaním tlačidiel () a () nastavte požadovaný čas varenia.




3. Stlačte tlačidlo .  
**Výsledok:** Spustí sa varenie. Po dokončení varenia zaznie štyrikrát pípnutie.


### Ak chcete automaticky rozmraziť jedlo



1. Vložte rozmrazovanú potravinu do rúry.  
Stlačte jeden alebo viackrát tlačidlo **Power** () , čím nastavíte typ ohrievaného jedla.




2. Stláčaním tlačidiel () alebo () nastavte požadovanú hmotnosť potraviny.




3. Stlačte tlačidlo .

### Ak chcete pridať 30 sekúnd




Ponechajte potravinu v rúre.  
Po každom stlačení tlačidla **+30s** predĺžite čas úpravy pokrmu o 30 sekúnd.


### Ak chcete jedlo grilovať



1. Stlačte tlačidlo .




2. Stláčaním tlačidiel () alebo () nastavte požadovaný čas varenia.




3. Stlačte tlačidlo .

## Popis zariadenia



## Ovládací panel




- |   |   |
|---|---|
| 1. TLAČIDLO AUTOMATICKÉHO VÝKONNÉHO ROZMRAZOVANIA                           | 6. TLAČIDLO STOP/ZRUŠENIE                 |
| 2. VÝBER AUTOMATICKÉHO SMAŽENIA   | 7. VÝBER AUTOMATICKÉHO OHREVVU            |
| 3. VÝBER REŽIMU GRILOVANIA  | 8. MIKROVLNNÝ/ VÝBER REŽIMU ÚROVNE VÝKONU |
| 4. NASTAVENIE HODÍN   | 9. VÝBER REŽIMU KOMBI                     |
| 5. TLAČIDLO HORE (▲) / DOLE (▼)<br>(Čas varenia, hmotnosť a veľkosť porcie) | 10. TLAČIDLO ČISTENIE PAROU               |
|   | 11. TLAČIDLO ŠTART                        |


## Príslušenstvo

Podľa konkrétneho modelu sa s rúrou dodáva aj rôzne príslušenstvo vhodné na rôzne použitie.


SK




1. **Spojka**, umiestnená nad hriadeľom motora v základni mikrovlnnej rúry.  
Účel: Spojka otáča otočný tanier.




2. **Otočný prstenec** sa umiestni do stredu mikrovlnnej rúry.  
Účel: Otočný prstenec je podložkou pre otočný tanier.




3. **Otočný tanier** sa umiestni na otočný prstenec tak, aby výčnelok v strede zapadol do hnacieho člena.  
Účel: Otočný tanier slúži ako hlavná podložka pre varnú nádobu; za účelom čistenia ho môžete jednoducho vybrať.



4. **Kovový podstavec** sa umiestni na otočný tanier.  
Účel: Kovový podstavec môžete používať pri grilovaní a kombinovanom varení.



5. **Smažiacia platňa**, pozri strany 11 až 12.  
Účel: Smažiacia platňa pri použití funkcie automatického smaženia alebo manuálneho smaženia.



6. **Misa na vodu na čistenie**, pozri stranu 8.  
Účel: Misu na vodu na čistenie môžete používať na čistenie mikrovlnnej rúry.



Mikrovlnnú rúru **NIKDY** nepoužívajte bez otočného taniera a otočného prstenca.

## Používanie tohto návodu

SK

Práve ste si zakúpili mikrovlnnú rúru SAMSUNG. Tento Návod na použitie a inštaláciu obsahuje cenné informácie o použití v tejto mikrovlnnej rúre:

- Bezpečnostné upozornenia
- Príslušenstvo a vhodné nádoby do mikrovlnnej rúry
- Užitočné tipy ohľadom varenia

Vnútri balenia nájdete stručný prehľad popisujúci štyri základné postupy varenia:

- Varenie
- Automatické rozmrazovanie pokrmu
- Grilovanie
- Predĺženie času varenia

Na začiatku návodu sú obrázky zariadenia a ovládacieho panela, takže všetky prvky jednoducho nájdete.

V návode sú používané tri rôzne symboly.



Dôležité



Poznámka



Upozornenie

### BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA – OCHRANA PRED MOŽNÝM VYSTAVENÍM SA MIKROVLNNÉMU ŽIARENIU

V prípade nedodržania nasledujúcich bezpečnostných upozornení sa môžete vystaviť riziku škodlivého mikrovlnného žiarenia.

- Nepokúšajte sa zariadenie uviesť do činnosti v prípade, že sú dvierka otvorené. Nerobte žiadne zásahy do bezpečnostného systému uzatvárania dvierok (uzatvárací mechanizmus).
- Medzi dvierka zariadenia a predný panel neumiestňujte žiadne predmety. Zabráňte usadzovaniu nečistôt a zvyškov jedál na tesneniach. Dvierka a tesnenia dvierok pravidelne očistite najskôr navlhčenou handričkou a potom utrite suchou handričkou.
- Keď sú dvierka alebo tesnenia dvierok poškodené, zariadenie nesmiete používať, kým ho neopraví autorizovaný servisný pracovník. Obzvlášť je dôležité, aby sa dvierka správne zatvárali a neboli poškodené:
  - Dvierka, uzatvárací mechanizmus dvierok a povrchy tesnení
  - Pánty dvierok (nesmú byť zlomené ani uvoľnené)
  - Sieťová šnúra
- Servisné alebo opravárenské práce na zariadení môžu vykonávať iba oprávnené osoby - autorizovaní servisní pracovníci.

## Bezpečnostné upozornenia

### DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY.

**POZORNE SI PREČÍTAJTE TENTO NÁVOD A UCHOVAJTE HO PRE PRÍPADNÉ BUDÚCE POUŽITIE.**

**Skôr ako budete v mikrovlnnej rúre zahrievať jedlo alebo nápoje, oboznámte sa s nasledujúcimi bezpečnostnými upozorneniami.**

- V mikrovlnnej rúre **NEPOUŽÍVAJTE** žiadne kovové nádoby:
  - Kovové obaly (plechovky)
  - Keramický riad so zlatými alebo striebornými ozdobami
  - Kovové špajdle, ražne, vidličky atď.

Dôvod: Môže sa vyskytnúť iskrenie, prípadne sa vytvorí elektrický oblúk a môže dôjsť k poškodeniu zariadenia.
- NEOHRIEVAJTE:**
  - Potraviny vo vzduchotesne uzavretých nádobách, zaváraninových pohároch, plechoviciach alebo termoskách  
Např.) Nádoby pre deti
  - Potraviny so šupkou alebo škrupinou  
Např.) Vajcia, orechy v škrupine a paradajky

Dôvod: Nárast tlaku vo vnútri môže zapríčiniť ich explóziu.

Rada: Odoberte viečka, poprepichujte obal, vrečko a podobne.
- Mikrovlnnú rúru **NEUVÁDZAJTE DO ČINNOSTI** v prípade, že je prázdna.

Dôvod: Môže dôjsť k poškodeniu stien zariadenia.

Rada: V zariadení vždy nechajte pohár s vodou. Voda absorbuje mikrovlnné žiarenie v prípade, že náhodne uvediete prázdne zariadenie do činnosti.
- Ventilačné otvory na zadnej strane zariadenia **NEZAKRÝVAJTE** handričkou ani papierom.

Dôvod: Textilná alebo papier sa môžu zapáliť od horúceho vzduchu, ktorý vychádza zo zariadenia.
- Keď vyberáte riad zo zariadenia, **VŽDY** používajte ochranné rukavice.

Dôvod: Niektoré nádoby absorbujú mikrovlnné žiarenie a ohrievajú sa. Teplo sa taktiež prenáša z ohriatych potravín na nádoby, ktoré sa takto môžu zohriať na vyššiu teplotu.
- NEDOTÝKAJTE SA** výhrevných telies zariadenia ani vnútorných stien.

Dôvod: Steny môžu byť aj po skončení ohrevu veľmi horúce a môžu spôsobiť popáleniny. Zabráňte kontaktu horľavých materiálov s vnútorným priestorom zariadenia. Najskôr nechajte zariadenie vychladnúť.
- Aby sa predišlo vzplanutiu vo vnútri zariadenia:
  - Do zariadenia nevkladajte horľavé materiály
  - Z papierových alebo plastových vrieciek odstráňte drôtené alebo kovové spony
  - Zariadenie nepoužívajte na sušenie novin
  - Ak spozorujete dym, nechajte dvierka na zariadení zatvorené, zariadenie vypnite a odpojte sieťovú šnúru od elektrickej siete

8. Pri ohrievaní nápojov a dojčenského jedla dbajte na zvýšenú opatnosť.
- Aby sa teploty vyrovnali, nechajte zohrievané potraviny po ukončení ohrevu VŽDY minimálne 20 sekúnd odstáť.
  - Jedlo počas ohrievania podľa potreby občas premiešajte. Premiešajte ho VŽDY aj na konci ohrevu.
  - Po ukončení ohrievania dbajte na zvýšenú opatnosť pri manipulácii s nádobami. Ak sú príliš horúce, môžete sa popáliť.
  - Existuje nebezpečenstvo utajeného varu.
  - Aby sa predišlo utajenému varu a prípadnému obareniu, je potrebné vložiť do nápoja plastovú alebo sklenenú lyžicu a nápoj premiešať pred, počas a po ohrievaní.
- Dôvod:** Pri ohreve tekutín sa môže bod varu oddialiť. Pri vybratí nádoby zo zariadenia môže nastať utajený a explozívny var a mohli by ste sa obariť.
- V prípade obarena postupujte podľa nasledujúcich pravidiel prvej pomoci:
    - \* Ponorte obarené miesto do studenej vody aspoň na 10 minút.
    - \* Postihnuté miesto prikryte čistým a suchým obväzom alebo gázou.
    - \* Na postihnuté miesto nedávajte žiadne krémy, oleje ani pleťové mlieko.
  - Nádobu NIKDY neplňte až po okraj. Vždy si zvolte takú nádobu, ktorá je širšia na vrchnej ako na spodnej strane, aby tekutina pri vare nepretiekla. Fľaše s úzkym hrdlom môžu pri prehriatí explodovať.
  - VŽDY predtým, ako dáte ohriať jedlo alebo nápoj dieťaťu, skontrolujte teplotu ohriatych potravín.
  - Dojčenskú fľašu NIKDY neohrievajte s cumľom, v opačnom prípade môže fľaša pri prehriatí explodovať.
9. Nepoškodte si oboje šnúry.
- Sieťovú šnúru a koncovku neponárajte do vody. Zabráňte kontaktu sieťovej šnúry s horúcimi predmetmi.
  - V prípade, že je sieťová šnúra alebo koncovka poškodená, zariadenie nepoužívajte.
10. Keď otvárate dvierka zariadenia, stojte od neho minimálne na vzdialenosť paže.
- Dôvod:** Horúci vzduch alebo para môžu spôsobiť popálenie.
11. Vnútro zariadenia udržiajte v čistote.
- Dôvod:** Zvyšky jedál alebo masť na stenách a dne zariadenia môžu poškodiť povrchovú úpravu a znížiť účinnosť zariadenia.
12. Počas činnosti zariadenia je možné, že budete počuť zvuk podobný cvakaniu (predovšetkým počas rozmrazovania).
- Dôvod:** Tento zvuk je normálny, keď sa mení výkon zariadenia.
13. Ak zariadenie pracuje prázdne, napájanie sa z bezpečnostných príčin automaticky preruší. Ponechajte rúru 30 minút bez prevádzky, potom ju môžete používať normálne ďalej.
14. Z bezpečnostných dôvodov zapojte sieťovú šnúru do uzemnenej zásuvky striedavého prúdu 230 V, 50 Hz. Z bezpečnostných dôvodov môže poškodenú sieťovú šnúru vymeniť len výrobca alebo oprávnený pracovník v autorizovanom servise.
15. Zariadenie neumiestňujte na miesta so zvýšenou vlhkosťou, ani do blízkosti horúcich predmetov, ako je napr. klasická rúra na pečenie alebo radiátor. Pred použitím zariadenia skontrolujte, či napájanie vyhovuje požadovaným parametrom uvedeným v technických údajoch zariadenia. Ak používate predlžovaciu šnúru, musí mať rovnaké parametre ako sieťová šnúra. Pred prvým použitím očistite vnútro zariadenia a tesnenia vlhkou handričkou.

### DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Počas ohrevu alebo pri varení jedál v plastových nádobách, papierových obaloch alebo iných horľavých materiáloch je potrebné z času na čas nazrieť do zariadenia a skontrolovať, či sú obaly v poriadku.

### DÔLEŽITÉ

Malé deti sa **NESMÚ** so zariadením hrať, ani ho bez dozoru používať. Keď je zariadenie v činnosti, deti nenechávajte bez dozoru. Predmety, o ktoré sa deti zaujímajú, nenechávajte na zariadení ani v jeho blízkosti.

### VÝSTRAHA:

Keď sú dvierka alebo tesnenia dvierok poškodené, zariadenie nepoužívajte, kým ho neopraví autorizovaný servisný pracovník.

### VÝSTRAHA:

Pre osoby, ktoré nie sú vyškolené na opravu tohto zariadenia, je nebezpečné vykonávať akékoľvek zásahy alebo opravy na zariadení predovšetkým vtedy, keď je potrebné odstrániť kryt, ktorý slúži ako ochrana pred mikrovlnným žiarením.

### VÝSTRAHA:

Tekutiny a iné potraviny sa nesmú zohrievať v uzavretých nádobách, pretože by mohli explodovať.

### VÝSTRAHA:

Deťom bez dozoru dovoľte používať zariadenie iba v prípade, že sú schopné zariadenie používať bezpečným spôsobom a sú si vedomé nebezpečenstva pri nesprávnom použití.


## Nastavenie času

SK

Mikrovlnná rúra disponuje vstavanými hodinami. Čas môžete zobraziť v 24- alebo 12-hodinovom formáte. Hodiny je potrebné nastaviť:

- Po nainštalovaní zariadenia
- Po výpadku elektrickej energie

✉ Nezabudnite upraviť nastavenie času pri zmene letného a zimného času.






1. Pre zobrazenie času pri...


Stlačte tlačidlo ...


24-hodinovom formáte  
12-hodinovom formáte


Jedenkrát  
Dvakrát






2. Stláčaním tlačidiel () alebo () nastavte hodiny.




3. Stlačte tlačidlo .





4. Stláčaním tlačidiel () alebo () nastavte minúty.



5. Stlačte tlačidlo .

## Ako postupovať v prípade pochybností alebo problémov

Ak sa vyskytne problém, ktorý je uvedený nižšie, pokúste sa ho odstrániť niektorým z nasledujúcich spôsobov.


- ◆ Bežný jav.
  - Kondenzácia vo vnútri zariadenia
  - Prúd vzduchu okolo dvierok a okolo zariadenia
  - Svetelné odrazy okolo dvierok a okolo zariadenia
  - Para unikajúca popri dvierkach alebo z vetracích otvorov
- ◆ Zariadenie nezačne pracovať, keď stlačíte tlačidlo .
- Sú dvierka správne zatvorené?
- ◆ Jedlo sa vôbec neohrieva
  - Nastavili ste správne časovač a stlačili ste tlačidlo ?
  - Sú dvierka správne zatvorené?
  - Neprešli ste elektrickú sieť a nevypadli poistky alebo istič?
- ◆ Jedlo sa ohrieva na príliš vysokú alebo príliš nízku teplotu
  - Je nastavený správny čas ohrevu pre dané jedlo?
  - Je nastavená správna úroveň výkonu?
- ◆ Vo vnútri zariadenia sa vyskytuje iskrenie, praskanie alebo elektrický oblúk
  - Nepoužili ste nádobu s kovovou povrchovou úpravou?
  - Nenechali ste vo vnútri zariadenia vidličku alebo iný kovový predmet?
  - Nie je alobal príliš blízko vnútorných stien?
- ◆ Zariadenie spôsobuje interferencie s rádiovým alebo televíznym signálom
  - Keď je zariadenie v prevádzke, môže sa vyskytnúť slabá interferencia v rádiovom alebo televíznom signále (v takomto prípade nejde o poruchu). Ak chcete interferenciu odstrániť, umiestnite zariadenie ďalej od rádia, televízora alebo antény.
  - Ak interferencia zasiahne mikroprocesor zariadenia, môže dôjsť k resetovaniu displeja. Odpojte sieťovú šnúru a znova ju zapojte. Nastavte znova správny čas.
- ✉ Ak problém pretrváva aj po vykonaní uvedených riešení, kontaktujte predajcu alebo autorizovaný servis Samsung.

## Varenie/Ohrev

Nasledovný postup popisuje, ako ohrievať alebo variť jedlo.


Keď nechávate zariadenie bez dozoru, VŽDY najskôr skontrolujte nastavenia ohrevu.

Vložte potravinu do stredu otočného taniera. Potom zatvorte dverka




1. Stlačte tlačidlo ▲.

Výsledok: Zobrazí sa 850W (maximálna úroveň výkonu):  
Stláčajte tlačidlo ▲, kým sa na displeji nezobrazí požadovaná úroveň výkonu.  
Jednotlivé úrovne výkonu sú uvedené v tabuľke.



2. Stláčaním tlačidiel (▼) alebo (▲) nastavte požadovaný čas varenia.



3. Stlačte tlačidlo ⬆.

Výsledok: Svetlo sa rozsvieti a otočný tanier sa začne otáčať.

- 1) Varenie sa začne. Po skončení varenia štyrikrát zaznie pípnutie.
- 2) Rúra potom každú minútu jedenkrát pípne (celkovo trikrát).
- 3) Znova sa zobrazí aktuálny čas.



**Nikdy** nezapínajte prázdne zariadenie.



Ak chcete jedlo ohrievať krátky čas pri maximálnej úrovni výkonu (850W), jednoducho stlačte tlačidlo +30s jedenkrát pre každých 30 sekúnd ohrevu. Zariadenie sa okamžite zapne.

## Úrovně výkonu

Zvolíte si môžete z nasledovných úrovní výkonu.

Úroveň výkonu	Výkon	
	MV (MW)	GRIL
VYSOKÁ	850 W	
STREDNE VYSOKÁ	600 W	
STREDNÁ	450 W	
NIŽŠIA STREDNÁ	300 W	
ROZMRAZOVANIE (解冻)	180 W	
NÍŽKA / UDRŽA TEPLO	100 W	
GRIL	-	1100 W
KOMBI I (烧烤)	600 W	1100 W
KOMBI II (烧烤)	450 W	1100 W
KOMBI III (烧烤)	300 W	1100 W



Ak zvolíte vyššiu úroveň výkonu, čas varenia musí byť kratší.





Ak zvolíte nižšiu úroveň výkonu, čas varenia musí byť dlhší.


## Zastavenie varenia



SK

*Varenie môžete zastaviť kedykoľvek, takže je možné skontrolovať jedlo.*



1. Ak chcete ohrev dočasne pozastaviť; Otvorte dvierka.  
Výsledok: Varenie sa zastaví. Ak chcete ohrev obnoviť, zatvorte dvierka a stlačte znova tlačidlo .




2. Ak chcete varenie úplne zastaviť; Stlačte tlačidlo .  
Výsledok: Varenie sa zastaví. Ak chcete zrušiť nastavenia varenia, znova stlačte tlačidlo **Zrušiť** ().



Jednoduchým stlačením tlačidla **Zrušiť** () môžete tiež zrušiť akékoľvek nastavenie pred spustením varenia.

## Nastavenie času varenia

*Čas varenia môžete predĺžiť tak, že stlačíte tlačidlo +30s jedenkrát pre každých 30 sekúnd času navyše.*




Stlačte tlačidlo **+30s** jedenkrát pre každých 30 sekúnd času navyše.

## Čistenie parou


*Para produkovaná systémom parného čističa navlhčí povrch vnútra rúry. Po použití funkcie čistenia parou môžete jednoduchšie vyčistiť vnútro rúry.*




Funkciu používajte len po úplnom vychladnutí rúry (izbová teplota). Používajte len normálnu, nie destilovanú vodu.



1. Otvorte dvierka.





2. Misu na vodu v rúre naplňte vodou po uvedené označenie (úroveň vody). (Označenie zodpovedá cca 50 ml.)




3. Misu na vodu upevnite na vnútornú pravú stranu rúry.


4. Zatvorte dvierka.



5. Stlačte tlačidlo **Čistenie parou** (). Počas čistenia parou môže byť vidno **VODNÚ PARU**, ktorá **ZATIEŇUJE** svetlo **VO VNÚTRI**, nejedná sa o poruchu.



6. Otvorte dvierka.



7. Vyčistite vnútro rúry suchou utierkou. Vyberte otočný tanier a vložte len podstavec s papierom na pečenie.


### Výstraha!

- Misu na vodu môžete používať len v režime "**čistenia parou**".
- Pri varení netekutých potravín vyberte misu na vodu, pretože môže dôjsť k poškodeniu zariadenia a vzniku požiaru.




## Použitie funkcie Automatický ohrev


**Funkcia Automatický ohrev má 4 predprogramované časy ohrevu. Úroveň výkonu ani čas varenia nie je potrebné nastavovať. Stláčaním tlačidiel (▽) alebo (△) môžete nastaviť počet porcií. Vložte potravinu do stredu otočného taniera a zatvorte dvierka.**



1. Stlačte jeden alebo viackrát tlačidlo **Automatický ohrev** (Auto), čím nastavíte typ ohrievaného jedla.



2. Stláčaním tlačidiel (▽) alebo (△) vyberte veľkosť porcie. (Pozri tabuľku vpravo.)







3. Stlačte tlačidlo (+30s).  
**Výsledok:** Spustí sa varenie. Po dokončení varenia.  
1) Zariadenie zapípa 4x.  
2) Rúra potom každú minútu jedenkrát pípne (celkovo trikrát).  
3) Znova sa zobrazí aktuálny čas.



Používajte len riad vhodný pre mikrovlnné varenie.

## Nastavenie funkcie Automatický ohrev

**V nasledujúcej tabuľke sú uvedené jednotlivé programy funkcie Automatický ohrev ako aj hmotnosti porcií, časy odstátia a odporúčania.**

Kód/Potravina	Porcia	Čas odstátia	Odporúčania
1.  <b>Polotovary</b> (chladené)	300-350 g 400-450 g	3 min.	Jedlo položte na keramickú dosku a prikryte ho potravinárskou fóliou vhodnou do mikrovlnnej rúry. Tento program je vhodný pre jedlá zložené z troch zložiek (napríklad mäso s omáčkou, zelenina a prílohy, ako sú zemiaky, ryža alebo cestoviny).
2.  <b>Polievky/ Omáčky</b> (chladené)	200-250 g 300-350 g 400-450 g	3 min.	Pokrm nalejte do hlbokého keramického taniera alebo misy. Počas varenia a odstátia ho prikryte. Pred a po odstátí premiešajte.
3.  <b>Cestoviny</b> (zmrazené)	200 g 400 g	3 min.	Mrazené cestoviny vložte do vhodnej sklenenej misy s krytom. Položte nádobu na podstavec. Tento program je vhodný pre mrazené cestoviny ako sú lasagne, cannelloni a makaróny.
4.  <b>Nápoje</b> Káva, mlieko, čaj, voda (izbová teplota)	150 ml (1 pohár) 250 ml (1 šálka)	1-2 min.	Nalejte nápoj do keramického pohára (150 ml) alebo do šálky (250 ml) a položte ho do stredu otočného taniera. Ohrievajte nezakryté. Po zohriatí a tiež po čase odstátia ju dôkladne premiešajte. Pri vyberaní šálok postupujte opatrne (pozri bezpečnostné upozornenia pre tekutiny).


## Použitie funkcie Automatické rozmrazovanie

**Funkcia Automatické rozmrazovanie umožňuje rozmrazovať mäso, hydinu, ryby, chlieb a koláče. Čas rozmrazovania a úroveň výkonu sa nastaví automaticky.**


**Jednoducho zvolíte len program a nastavíte hmotnosť.**

☒ Používajte iba nádoby vhodné do mikrovlnnej rúry.


**Najskôr položte zmrazené jedlo do stredu otočného taniera. Potom zatvorte dvierka.**



1. Stlačte jeden alebo viackrát tlačidlo **Výkonné rozmrazovanie** (☼), čím nastavíte typ ohrievaného jedla. (Pozri tabuľku vpravo)



2. Stláčaním tlačidiel (▼) alebo (▲) nastavte hmotnosť pokrmu. Maximálne je možné nastaviť hmotnosť 1500 g (Pri chlebe a koláčoch je možné nastaviť hmotnosť maximálne 625 g.)



3. Stlačte tlačidlo ◈.

Výsledok:

- ◆ Rozmrazovanie začne.
- ◆ V polovici rozmrazovania zaznie pípnutie, ktoré vás upozorní, že je potrebné jedlo obrátiť.
- ◆ Pre dokončenie rozmrazovania stlačte znova tlačidlo ◈.

☒ Jedlo je možné rozmrazovať aj manuálne. V takomto prípade zvolte funkciu Automatický ohrev alebo Automatické varenie a nastavte úroveň výkonu na 180 W. Viac informácií je na str. 7 v kapitole „Varenie / Ohrev“.

## Nastavenie funkcie Automatické rozmrazovanie

**V nasledujúcej tabuľke sú uvedené rôzne programy funkcie Automatické rozmrazovanie, hmotnosti porcií, časy odstátia a odporúčania.**

**Pred rozmrazovaním odstráňte z jedla všetky obaly. Mäso, hydinu, ryby, chlieb alebo koláče položte na otočný tanier.**

Kód/ Potravina	Porcia	Čas odstátia	Odporúčania
1. <b>Mäso</b>	200 - 1500 g	20-60 min.	Prikryte okraje alobalom. Keď zariadenie zapípa, mäso otočte. Tento program je vhodný pre hovädzie, jahňacie, bravčové mäso, rezne, kotlety a mleté mäso.
2. <b>Hydina</b>	200 - 1500 g	20-60 min.	Prikryte konce stehien a krídiel alobalom. Keď zariadenie zapípa, hydinu otočte. Tento program je vhodný pre celú aj porciovanú hydinu.
3. <b>Ryby</b>	200 - 1500 g	20-50 min.	Prikryte chvost celej ryby alobalom. Keď zariadenie zapípa, rybu otočte. Tento program je vhodný pre celé ryby aj pre filé.
4. <b>Chlieb/ Koláče</b>	125 - 625 g	5-20 min.	Chlieb položte na kúsok papiera na pečenie a hneď po pípnutí ho otočte. Koláče položte na keramický tanier a hneď po pípnutí ich otočte. (Zariadenie pokračuje v činnosti a zastaví sa, len ak otvoríte dvierka.). Tento program je vhodný pre všetky druhy celého aj krájaného chleba, pre rožky aj bagety. Rožky umiestnite do kruhu. Tento program je vhodný pre všetky druhy kysnutých koláčov, kekсы, syrové koláče a kysnuté cesto. Tento program nie je vhodný pre lístkové cesto, linecké pečivo, ovocné a šľahačkové zákusky a koláče s čokoládovou polevou.


☒ Ak chcete rozmraziť jedlo manuálne, zvolte funkciu manuálneho rozmrazovania a úroveň výkonu 180 W. Podrobnosti o manuálnom rozmrazovaní a dobe rozmrazovania pozri na str. 19.

## Použitie funkcie Automatické smaženie


Pri funkcii Automatické smaženie sa čas varenia nastavuje automaticky.

Stláčaním tlačidiel (▽) alebo (△) môžete nastaviť počet porcií.


Najskôr položte smažiacu platňu do stredu otočného taniera. Potom zatvorte dvierka.




1. Umiestnite smažiacu platňu priamo na otočný tanier a predhrejte ju na najvyššom stupni kombinácie mikrovlny-gril. Stlačte tlačidlo **Kombi** (🔥🌀) a pomocou tlačidiel (▽) alebo (△) nastavte čas ohrevu (od 3 do 5 minút).




2. Stlačte tlačidlo ⬆️. Pri manipulácii so smažiacou platňou vždy používajte rukavice, pretože bude veľmi horúca.




3. Otvorte dvierka rúry. Položte pokrm na smažiacu platňu. Zatvorte dvierka. ☒ Položte smažiacu platňu na kovový podstavec (alebo otočný tanier) v rúre.



4. Stlačte jeden alebo viackrát tlačidlo **Smaženie** (🔥🍞), čím nastavíte typ ohrievaného jedla.



5. Stláčaním tlačidiel (▽) alebo (△) vyberte veľkosť porcie. (Pozri tabuľku vpravo)



6. Stlačte tlačidlo ⬆️. Výsledok: Spustí sa varenie. Po dokončení varenia:
  - 1) Zariadenie zapípa 4x.
  - 2) Rúra potom každú minútu jedenkrát pípne (celkovo trikrát)
  - 3) Znova sa zobrazí aktuálny čas.



### Čistenie smažiacej platne

Smažiacu platňu čistite teplou vodou a čistiacim prostriedkom a opláchnite čistou vodou.



Nepoužívajte drsné kefy ani drsné špongie. Môže sa poškodiť povrch platne.



### Prosím nezabudnite

Smažacia platňa nie je vhodná na umývanie v umývačke riadu.

V nasledujúcej tabuľke sú uvedené jednotlivé Automatické programy funkcie smaženia, ako aj hmotnosti porcií, časy odstátia a odporúčania. Tieto programy sú kombináciou mikrovln a grilu.

Pred použitím funkcie smaženia, odporúčame predhriať smažiacu platňu na otočnom tanieri asi na 3 až 5 minút, použitím kombinácie 600W a grilu. Pri vyberaní vždy používajte rukavice!


Kód / Typ jedla (-18 °C)	Hmotnosť porcie	Čas predhrievania	Čas odstátia	Odporúčania
1. 🍕 <b>Zmrazená pizza</b>	200 g 300 g 400 g	5 min.	-	Predhrejte smažiacu platňu kombinovanou funkciou 600W + Gril. Položte pizzu na smažiacu platňu. Položte smažiacu platňu na podstavec.
2. 🥪 <b>Mrazené bagety</b>	150 g (1 ks) 250 g (2 ks)	4 min.	2-3	Predhrejte smažiacu platňu kombinovanou funkciou 450W + Gril. Jednu bagetu umiestnite mimo stredu smažiacej platne, 2 bagety umiestnite po stranách smažiacej platne. Tento program je vhodný pre bagety s oblohou, (napr. zelenina, šunka a syr) a takisto je vhodný pre pizzu.
3. 🍞 <b>Mrazený Koláč / Pečivo</b>	150 g (1 ks) 300 g (1-2 ks)	3 min.	1-2	Predhrejte smažiacu platňu kombinovanou funkciou 600W + Gril. Položte mrazený koláč / pečivo na smažiacu platňu. Položte smažiacu platňu na podstavec.
4. 🍖 <b>Mrazené kuracie prsty</b>	125 g 250 g	4 min.	-	Predhrejte smažiacu platňu kombinovanou funkciou 600W + Gril. Potrite smažiacu platňu olejom. Rovnomerne porozkladajte kuracie prsty na smažiacu platňu. Mäso otočte po pípnutí. Pre spustenie varenia stlačte tlačidlo Start.

## Použitie funkcie Manuálne smaženie

SK

Smažiacia platňa umožňuje estetické prepečenie povrchu potraviny dohned na vrchnej časti grilom, ale aj na spodnej časti, vďaka vysokej teplote smažiackej platne. Niekoľko pokrmov, ktoré môžete pripraviť na smažiackej platni, je uvedených v tabuľke (viď ďalšia strana).

Smažiacu platňu je tiež možné využiť na slaninu, vajcia, klobásy atď.




1. Umiestnite smažiacu platňu priamo na otočný tanier a predhrejte ju na najvyššom stupni kombinácie mikrovlny-gril [600W + Gril (☀️)]. Dodržiavajte pritom časy a pokyny uvedené v tabuľke.

☝️ Pri manipulácii so smažiacou platňou vždy používajte rukavice, pretože bude veľmi horúca.


2. Ak pripravujete jedlo ako slanina a vajcia, aby sa získal hnedastý povrch jedla, potrite platňu olejom.

✳️ Povrch smažiackej platne z teflónu, ktorý nie je odolný voči poškrabaniu. Na platni nikdy nič nekrájajte.

✳️ Aby ste predišli vzniku škrabancov na povrchu smažiackej platne, použite plastové príslušenstvo alebo pred rezaním dajte potraviny preč z platne.



3. Položte pokrm na smažiacu platňu.  
☝️ Na smažiacu platňu nekladte žiadne teplu neodolné nádoby (napr. plastový riad).  
☝️ Smažiacu platňu nikdy nekladajte do rúry bez vloženého otočného taniera.



4. Položte smažiacu platňu na kovový podstavec (alebo otočný tanier) v rúre.

5. Nastavte čas varenia a úroveň výkonu. Pozri tabuľku na ďalšej strane.



### Čistenie smažiackej platne

Smažiacu platňu čistíte teplou vodou a čistiacim prostriedkom a opláchnite čistou vodou.



Nepoužívajte drsné kefy ani drsné špongie. Môže sa poškodiť povrch platne.



### Prosím nezabudnite

Smažiacia platňa nie je vhodná na umývanie v umývačke riadu.

Smažiacu platňu odporúčame predhrievať priamo na otočnom tanieri.

Predhrejte smažiacu platňu na najvyššom stupni kombinácie mikrovlny-gril [600W + Gril (☀️)]. Dodržiavajte pritom časy a pokyny uvedené v tabuľke.

Potravina	Porcia	Čas predhriatia	Výkon	Čas varenia	Odporúčania
<b>Slanina</b>	4 kusky (80 g)	3 min	600W + Gril	3,5-4 min	Predhrejte smažiacu platňu. Plátky položte vodorovne vedľa seba na smažiacu platňu. Smažiacu platňu položte na podstavec.
<b>Grilované paradajky</b>	200 g (2 ks)	3 min	450W + Gril	4,5-5 min	Predhrejte smažiacu platňu. Nakrájajte paradajky na polovice. Na vrch položte syr. Položte ich dookola na smažiacu platňu. Smažiacu platňu položte na podstavec.
<b>Fašírka (zmrazená)</b>	2 ks (125 g)	3 min	600W + Gril	7-7,5 min	Predhrejte smažiacu platňu. Karbonátky umiestnite do kruhu na smažiacu platňu. Smažiacu platňu položte na podstavec. Po 4-5 minútach ich obráťte.
<b>Pečené zemiaky</b>	250 g 500 g	3 min	600W + Gril	5-6 min 8-9 min	Predhrejte smažiacu platňu. Zemiaky nakrájajte na polovice. Položte ich na smažiacu platňu odrezanou stranou smerom nadol. Položte ich dookola. Položte platňu na podstavec.
<b>Rybacie prsty (zmrazené)</b>	150 g (5 kusov) 300 g (10 kusov)	4 min	600W + Gril	7-8 min 9-10 min	Predhrejte smažiacu platňu. Platňu potrite 1 polievkovou lyžicou oleja. Rybacie prsty umiestnite do kruhu na smažiacu platňu. Po 4 min. (5 ks) alebo po 6 min. (10 ks) obráťte.
<b>Pizza (studená)</b>	300-350 g	4 min	450W + Gril	6,5-7,5 min	Predhrejte smažiacu platňu. Chladenú pizzu položte na platňu. Položte smažiacu platňu na podstavec.


## Nastavenie polohy výhrevného telesa

Výhrevné teleso sa používa pri grilovaní. Môže byť len v jednej polohe. Je treba tiež uviesť, kedy má byť teleso vo zvislej polohe.

- Vodorovná poloha pre grilovanie alebo kombinované mikrovlnné varenie s grilom



Polohu výhrevného telesa meňte len vtedy, keď je vychladnuté. Pri umiestňovaní do zvislej polohy neaplikujte nadmernú silu.




Pre nastavenie výhrevného telesa do...

Zvislej polohy (gril alebo kombinácia mikrovlny + gril)

Vykonajte...


- Potiahnite výhrevné teleso nadol.
- Pritlačte ho smerom k zadnej stene tak, aby s ňou bolo rovnobežné.



Pri čistení vrchných častí vo vnútri zariadenia, je možné sklopiť výhrevné teleso o 45° a vyčistiť ho.

## Výber príslušenstva

Používajte riad určený na používanie v mikrovlnnej rúre; nepoužívajte plastový riad, papierové poháre, servítky atď.




Ak chcete zvoliť kombinované varenie (grilovanie a mikrovlnné varenie), používajte len nádoby vhodné na použitie v mikrovlnnej aj bežnej rúre. Kovový riad alebo nástroje môžu poškodiť rúru.




Podrobnosti o vhodnom riade a náradí pozri v časti Vhodný riad do mikrovlnnej rúry na str. 15.

## Grilovanie


Gril umožní rýchlo zapiecť a dohneda upiecť pokrm bez používania mikrovlnnej energie. Na grilovanie sa s rúrou dodáva grilovací podstavec.




- Stlačením tlačidla **Grill** (⌋⌋) a stláčaním tlačidiel (▽) alebo (△) nastavte čas predhrievania rúry a predhrejte ju na požadovanú teplotu.




- Stlačte tlačidlo ◇.




- Otvorte dverka a vložte potravinu na podstavec. Zatvorte dverka.



- Stlačte tlačidlo ⌋⌋. **Výsledok:** Na displeji sa zobrazí:



- Stláčaním tlačidiel (▽) alebo (△) nastavte požadovaný čas grilovania. Maximálny čas grilovania je 60 minút.



- Stlačte tlačidlo ◇. **Výsledok:** Spustí sa grilovanie. Po jeho dokončení
  - Zariadenie zapípa 4x.
  - Rúra potom každú minútu jedenkrát pípne (celkovo trikrát).
  - Znova sa zobrazí aktuálny čas.



Neobávajte sa, ak sa výhrevné teleso počas grilovania vypína a zapína.

Zariadenie je vybavené systémom proti prehrievaniu.



Pri manipulácii s riadom vždy používajte rukavice, pretože riad bude veľmi horúci.


Skontrolujte, či je výhrevné teleso vo vodorovnej pozícii.

## Kombinácia mikrovlnného varenia a grilovania


SK

**Aby ste uvarili rýchlo a pekne do hneda, môžete skombinovať mikrovlnné varenie s grilovaním.**


- ✎ VŽDY používajte len riad vhodný pre mikrovlnné varenie aj varenie v bežnej rúre. Ideálny je sklenený a keramický riad, pretože umožní rovnomerné prenikanie mikrovln do potravy.
- ✎ Pri manipulácii s riadom vždy používajte rukavice, pretože riad bude veľmi horúci.



1. Presvedčte sa, či je výhrevné teleso v horizontálnej pozícii; podrobnosti viď str. 13.



2. Otvorte dvierka rúry. Položte pokrm na podstavec, ktorý potom položíte na otočný tanier. Zatvorte dvierka.




3. Stlačte tlačidlo **Kombi** (☐).


Výsledok: Zobrazia sa nasledovné indikácie:

☐ (mikrovlnný a grilovací režim)  
600W (úroveň výkonu)

- ✉ Stláčajte tlačidlo **Kombi** (☐), kým sa na displeji nezobrazí požadovaná úroveň výkonu.
- ✎ Teplotu grilovania nie je možné nastaviť.



4. Stláčaním tlačidiel (▽) alebo (△) nastavte požadovaný čas varenia. Maximálny čas varenia je 60 minút.



5. Stlačte tlačidlo ◇.


Výsledok: Kombinované varenie začne. Po jeho dokončení

- 1) Zariadenie zapípa 4x.
- 2) Rúra potom každú minútu jedenkrát pípne (celkovo trikrát).
- 3) Znova sa zobrazí aktuálny čas.

- ✉ Maximálny výkon pri kombinovanom mikrovlnnom varení a grilovaní je 600 W.

## Vypnutie zvukového signálu

**Kedykoľvek môžete vypnúť zvukový signál.**




1. Stlačte naraz tlačidlá ☐ a ◇.

Výsledok:

- ✎ Na displeji sa objaví nasledujúca indikácia.



- ✎ Zariadenie nebude vydávať zvukový signál po každom stlačení tlačidla.



2. Ak chcete pípanie znova zapnúť, stlačte naraz tlačidlá ☐ a ◇.

Výsledok:

- ✎ Na displeji sa objaví nasledujúca indikácia.




- ✎ Zvukový signál je aktívny.

## Bezpečnostné uzamknutie mikrovlnnej rúry

**Zariadenie je vybavené funkciou detskej poistky, ktorá Vám umožňuje zariadenie uzamknúť a zabrániť tak deťom alebo inej neoboznámenej osobe obsluhovať ho.**


**Zariadenie je možné uzamknúť kedykoľvek.**



1. Stlačte naraz tlačidlá ☐ a (+).

Výsledok:

- ✎ Zariadenie je uzamknuté (nie je možné zvoliť žiadnu funkciu).
- ✎ Na displeji je zobrazené "L".



2. Ak chcete zariadenie znova odomknúť, stlačte naraz tlačidlá ☐ a (+).

Výsledok: Zariadenie je možné normálne používať.

## Vhodný riad do mikrovlnnej rúry

Ak sa má jedlo v mikrovlnnej rúre zohriať, mikrovlnné žiarenie musí cez jedlo prechádzať bez toho, aby bolo odrážané alebo pohlcované použitým riadom.

Pri výbere riadu buďte obozretný. Ak je riad vhodný do mikrovlnnej rúry, netreba sa obávať.

V nasledujúcej tabuľke sú uvedené rôzne typy riadu a spôsob, ako ho v mikrovlnnej rúre používať.

Riad	Vhodný do mikrovlnnej rúry	Poznámky
Alobal	✓ X	Je možné ho použiť v malých množstvách na ochranu plôch pred prehriatím alebo prevarením. Iskrenie alebo oblúk sa môže vyskytnúť v prípade, že je alobal príliš blízko stien zariadenia, alebo je ho použité veľké množstvo.
Doska na zhnednutie (opečenie)	✓	Nepredhrievajte dlhšie ako osem minút.
Porcelán a kamenina	✓	Porcelán, keramika, glazovaná kamenina a jemný porcelán sú vhodné, ak nie sú ozdobené kovovými ornamentmi.
Jednorazové polyesterové a papierové tanieri	✓	Niektoré mrazené potraviny sú balené v týchto materiáloch.
<b>Balené jedlá rýchleho občerstvenia</b>		
• Polystyrénové poháre a obaly	✓	Je možné ich použiť na mierny ohrev. Pri prehriatí sa polystyrén môže roztopiť.
• Papierové alebo novinové vrecká	X	Môžu sa vznietiť.
• Recyklovaný papier alebo kovové ozdoby	X	Môže spôsobiť iskrenie alebo oblúk.

<b>Sklo</b>		
• Žiaruvzdorné sklo	✓	Je vhodné, ak nie je ozdobené kovovými ornamentmi.
• Tenké sklo	✓	Je možné ho použiť na mierny ohrev jedla alebo nápojov. Pri náhlom ohriatí môže tenké sklo prasknúť.
• Zaváraninové poháre	✓	Je potrebné odobrať veko. Je možné ich použiť iba na mierny ohrev.
<b>Kovové nádoby</b>		
• Riad	X	Môžu spôsobiť iskrenie alebo vznietenie.
• Kovové sponky a uzávery	X	
<b>Papier</b>		
• Taniere, poháre, servítky a papier na pečenie	✓	Je možné ich použiť na krátky mierny ohrev. Použite ich aj na pohltenie nadbytočnej vlhkosti.
• Recyklovaný papier	X	Môže spôsobiť iskrenie alebo oblúk.
<b>Plasty</b>		
• Tégliky	✓	Je možné ich použiť, ak sú teplu odolné. Niektoré plasty sa pri vysokej teplote deformujú alebo menia farbu. Nepoužívajte melamínové plasty.
• Potravínarská fólia	✓	Je možné ju použiť na zachovanie vlhkosti. Nemala by sa dotýkať jedla. Jedlo je potrebné z mikrovlnnej rúry vybrať opatrne kvôli unikajúcej horúcej pare.
• Vrecká na mrazenie potravín	✓ X	Je možné ich použiť, ak sú varné a určené pre použitie v rúrach. Nemali by byť vzduchotesné. Ak je potrebné, prepichnite ich vidličkou.
<b>Voskový papier alebo papier na pečenie (mastný)</b>	✓	Je možné ho použiť na zachovanie vlhkosti a ako ochranu proti rozstrekovaniu.

✓ :Odporúčané  
 ✓X :Používať opatrne  
 X :Nie je bezpečné

## Tipy pre úpravu pokrmov

SK

### MIKROVLNY

Mikrovlnné žiarenie preniká do jedla z každého smeru a ohrieva molekuly vody, tukov a cukrov. Žiarenie tieto molekuly rozkmitá. Rýchly pohyb molekúl veľmi rýchlo ohrieva jedlo.

### VARENIE

#### Nádoby vhodné pre mikrovlnné varenie:

Aby bola účinnosť maximálna, nádoba musí prepúšťať mikrovlnné žiarenie do potraviny. Mikrovlny sú odrážané kovom, napr. antikorom, hliníkom a meďou, prejdú však cez keramiku, sklo, porcelán a plast a tiež papier a drevo. Jedlo preto nikdy nevarte v kovových nádobách.

#### Potraviny vhodné pre mikrovlnné varenie:

Pre mikrovlnné varenie sú vhodné rôzne druhy potravín vrátane čerstvej/mrazenej zeleniny, ovocia, cestovín, ryže, strukovín, rýb a mäsa. V mikrovlnnej rúre tiež môžete variť omáčky, krémy, polievky, pudinky, zaváraniny a pod. Obecné povedané, mikrovlnné varenie je ideálne pre všetky druhy potravín bežne pripravovaných na klasickom sporáku. Rozpúšťanie napr. masla alebo čokolády pozri v časti s tipmi, technickými postupmi a radami.

#### Zakrývanie počas varenia

Zakrývanie jedla počas varenia je veľmi dôležité, pretože sa odparuje voda vo forme pary a prispieva tak k varnému procesu. Jedlo môžete zakrývať rôznymi spôsobmi: napr. keramickým tanierom, plastovým krytom alebo vhodnou fóliou.

#### Časy odstátia

Po ukončení varenia je dôležité nechať odstáť pokrm a dovoliť aby sa teplota v pokrme rovnomerne vyrovnala.

#### Tipy pre úpravu zmrazenej zeleniny

Použite vhodnú sklenenú misu s krytom. Minimálne časy varenia pozri v tabuľke. Varte zakryté. Vo varení môžete podľa vašich konkrétnych preferencií pokračovať. Počas varenia dvakrát premiešajte a jedenkrát po skončení varenia. Soľ, bylinky alebo maslo pridajte až po varení. Počas odstátia zakryte.

Potravina	Porcia	Výkon	Čas (min.)	Čas odstátia (min.)	Pokyny
Špenát	150 g	600W	4,5-5,5	2-3	Pridajte 15 ml (1 lyžicu) studenej vody.
Brokolica	300 g	600W	9-10	2-3	Pridajte 30 ml (2 lyžice) studenej vody.
Hrach	300 g	600W	7,5-8,5	2-3	Pridajte 15 ml (1 lyžicu) studenej vody.

Potravina	Porcia	Výkon	Čas (min.)	Čas odstátia (min.)	Pokyny
Zelená fazuľka	300 g	600W	8-9	2-3	Pridajte 30 ml (2 lyžice) studenej vody.
Zeleninová zmes (mrkva/hrach/kukurica)	300 g	600W	7,5-8,5	2-3	Pridajte 15 ml (1 lyžicu) studenej vody.
Zeleninová zmes (čína)	300 g	600W	8-9	2-3	Pridajte 15 ml (1 lyžicu) studenej vody.

#### Tipy pre úpravu ryže a cestovín

##### Ryža:

Použite veľkú sklenenú misu s krytom - ryža pri varení zdvojnásobí svoj objem. Varte zakryté. Po varení ešte pred odstátím premiešajte. Posolte, ochuťte a pridajte maslo. Poznámka: Ryža po dokončení varenia nemusí absorbovať úplne všetku vodu.

**Cestoviny:** Použite veľkú sklenenú misu. Pridajte horúcu vodu, štipku soli a dobre premiešajte. Varte nezakryté. Príležitostne počas varenia a po varení premiešajte. Počas odstátia zakryte. Potom dôkladne ocedte.

Potravina	Porcia	Výkon	Čas (min.)	Čas odstátia (min.)	Pokyny
Biela ryža (varená v pare)	250 g	850W	16-17	5	Pridajte 500 ml studenej vody.
Hnedá ryža (varená v pare)	250 g	850W	21-22	5	Pridajte 500 ml studenej vody.
Zmes ryže (ryža + divoká ryža)	250 g	850W	17-18	5	Pridajte 500 ml studenej vody.
Zmes zrna (ryža + obilie)	250 g	850W	18-19	5	Pridajte 400 ml studenej vody.
Cestoviny	250 g	850W	11-12	5	Pridajte 1000 ml horúcej vody.



## Tipy pre úpravu pokrmov (pokračovanie)

### Tipy pre úpravu čerstvej zeleniny

Použite vhodnú sklenenú misu s krytom. Pridajte 30 - 45 ml studenej vody (2-3 lyžice) na každých 250 g, ak sa neodporúča iné množstvo - pozri tabuľku. Minimálne časy varenia pozri v tabuľke. Varte zakryté. Vo varení môžete podľa vašich konkrétnych preferencií pokračovať. Počas varenia a po varení jedenkrát premiešajte. Soľ, bylinky alebo maslo pridajte až po varení. Počas 3-minútového odstátia zakryté.

Rada: Čerstvú zeleninu nakrájajte na rovnaké kúsky. Čím sú kúsky menšie, tým rýchlejšie sa uvaria.

Každú čerstvú zeleninu treba variť pri maximálnom výkone (850 W).

Potravina	Porcia	Čas (min.)	Čas odstátia (min.)	Pokyny
Brokolica	250 g 500 g	4-4,5 8-8,5	3	Pripravte rovnaké hlávky. Rozmiestnite ich do stredu.
Ružičkový kel	250 g	5,5-6,5	3	Pridajte 60 - 75 ml (5 - 6 lyžíc) vody.
Mrkva	250 g	4,5-5	3	Mrkvu nakrájajte na rovnaké kúsky.
Karfiol	250 g 500 g	5-5,5 8,5-9	3	Pripravte rovnaké hlávky. Veľké hlávky prekrojte na polovice. Rozmiestnite ich do stredu.
Cukina	250 g	3,5-4	3	Cukinu nakrájajte na plátky. Pridajte 30 ml (2 lyžice) studenej vody alebo hrudku masla. Varte do mäkkka.
Baklažán	250 g	3,5-4	3	Baklažán nakrájajte na kúsky a potrite 1 lyžicou citrónovej šťavy.
Pór	250 g	4,5-5	3	Pór nakrájajte na plátky.
Huby	125 g 250 g	1,5-2 3-3,5	3	Pripravte malé celé huby, alebo ich nakrájajte na plátky. Nepridávajte vodu. Potrite citrónovou šťavou. Posoľte a okoreňte. Pred podávaním ocedte.
Cibuľa	250 g	5,5-6	3	Cibuľu nakrájajte na plátky alebo na polovice. Pridajte len 15 ml (1 lyžicu) vody.
Paprika	250 g	4,5-5	3	Papriku nakrájajte na plátky.
Zemiaky	250 g 500 g	4-5 7,5-8,5	3	Odvážte ošúpané zemiaky a nakrájajte ich na rovnaké polky alebo štvrtiny.
Biela kapusta	250 g	5-5,5	3	Kapustu nakrájajte na malé kocky.

### OHREV

Mikrovlnná rúra ohrieva jedlo rýchlejšie než bežná rúra a sporák. Úrovně výkonu a časy ohrevu nastavte podľa tabuľky. Časy v tabuľke platia pre tekutiny s izbovou teplotou cca +18 až +20°C alebo pre chladené potraviny s teplotou cca +5 až +7°C.

#### Vkladanie a zakrývanie

Neohrievajte veľké kusy ako napr. celé mäso - takto sa okraje jedla prevaria a vysušia, kým vnútro ešte nebude zohriať. Ohrev malých kusov je účinnejší.

#### Nastavenie výkonu a miešanie

Niektoré potraviny sa ohrievajú pri výkone 850 W a iné je potrebné ohrievať pri výkonoch 600 W, 450 W alebo len 300 W.

Pozri orientačnú tabuľku. Všeobecne je lepšie ohrievať jedlo pri nižšom výkone, ak je jedlo jemné, je ho veľa, alebo ak má tendenciu rýchlo sa zohriať (napr. mleté potraviny).

Pre najlepšiu účinnosť počas ohrevu jedlo premiešajte alebo otočte. Pred podávaním znova podľa možnosti premiešajte.

Pri ohrievaní nápojov a dojčenského jedla dbajte na zvýšenú opatnosť. Aby nedošlo k nekontrolovanému varu a obareniu, pred ohrevom, počas ohrevu aj po ohreve je nutné tekutinu premiešať. Počas odstátia nechajte potravinu v rúre.

Odporúčame do nápoja vložiť plastovú alebo sklenenú lyžicu. Vyhnite sa prehriatiu (a následnému znehodnoteniu) jedla.

Je lepšie nastaviť kratší čas a potom prípadne pridať ďalší čas ohrevu.

#### Čas ohrevu a odstátia

Pri prvom ohrievaní danej potraviny je vhodné poznačiť si čas potrebný na jej ohriatie. Hodí sa vám to pri ďalšom ohrievaní.

Vždy skontrolujte, či je jedlo zohriať aj vnútri.

Po ohreve nechajte jedlo odstáť - teplota sa musí vyrovnať.

Odporúčaný čas odstátia po ohreve je 2-4 minúty, ak v prehľade nie je uvedené inak.

Pri ohrievaní nápojov a dojčenského jedla dbajte na zvýšenú opatnosť. Pozri tiež čas s bezpečnostnými upozorneniami.

### OHREV TEKUTÍN

Aby sa teploty vyrovnali, nechajte zohrievané potraviny po ukončení ohrevu minimálne 20 sekúnd odstáť. Jedlo počas ohrievania podľa potreby občas premiešajte. Premiešajte ho VŽDY aj na konci ohrevu. Aby sa predišlo utajenému varu a prípadnému obareniu, je potrebné vložiť do nápoja plastovú alebo sklenenú lyžicu a nápoj premiešať pred, počas a po ohrievaní.

## Tipy pre úpravu pokrmov (pokračovanie)

SK

### Ohrev detských pokrmov

#### Detské pokrmy:

Pokrm nalejte do hlbokého keramického taniera. Prikryte plastovým krytom. Po ohriatí pokrm premiešajte! Pred podávaním nechajte pokrm asi 2-3 minúty odstáť. Znova premiešajte a skontrolujte teplotu.

Odporúčané teploty pred podávaním: v rozsahu 30 - 40°C.

#### Detské mlieko:

Nalejte mlieko do sterilizovanej kojeneckej fľaše. Ohrievajte nezakryté. Kojeneckú fľašu nikdy neohrievajte s cumlom, v opačnom prípade môže fľaša pri prehriatí explodovať. Pred odstátím a pred podávaním dobre pretrepte! Pred podávaním mlieka dieťa vždy skontrolujte jeho teplotu. Odporúčané teploty pred podávaním: okolo 37°C.

#### Poznámka:

Pred podávaním potraviny dieťa vždy skontrolujte jeho teplotu, aby nedošlo k popáleniu.

Úrovně výkonu a časy ohrevu nastavte podľa tabuľky.

### Ohrev detských pokrmov a mlieka

Úrovně výkonu a časy ohrevu nastavte podľa tabuľky.

Potravina	Porcia	Výkon	Čas	Čas odstátia (min.)	Pokyny
Detské pokrmy (zelenina + mäso)	190 g	600W	30sek.	2-3	Pokrm nalejte do hlbokého keramického taniera. Varte zakryté. Po varení premiešajte. Nechajte odstáť v dĺžke 2 - 3 minút. Pred podávaním dobre premiešajte a skontrolujte teplotu.
Detská kaša (vločky + mlieko + ovocie)	190 g	600W	20sek.	2-3	Pokrm nalejte do hlbokého keramického taniera. Varte zakryté. Po varení premiešajte. Nechajte odstáť v dĺžke 2 - 3 minút. Pred podávaním dobre premiešajte a skontrolujte teplotu.
Detské mlieko	100 ml 200 ml	300W	30-40sek. 50 s. až 1 min.	2-3	Dobre premiešajte alebo pretrepte a nalejte do sterilizovanej sklenenej fľaše. Vložte do stredu otočného taniera. Varte nezakryté. Dobre pretrepte a nechajte odstáť minimálne 3 minúty. Pred podávaním dobre pretrepte a skontrolujte teplotu.

### Ohrev tekutín a pokrmov

Úrovně výkonu a časy ohrevu nastavte podľa tabuľky.

Potravina	Porcia	Výkon	Čas (min.)	Čas odstátia (min.)	Pokyny
Nápoje Káva, mlieko, čaj, voda (izbová teplota)	150 ml (1 pohár) 250 ml (1 šálka)	850W	1-1,5 1,5 -2	1-2	Nalejte nápoj do keramického pohára (150 ml) alebo do šálky (250 ml) a položte ho do stredu otočného taniera. Ohrievajte nezakryté. Po zohriatí a tiež po čase odstátia ju dôkladne premiešajte. Pri vyberaní šálok postupujte opatrne (pozri bezpečnostné upozornenia pre tekutiny).
Polievka (chladená)	250 g	850W	3-3,5	2-3	Nalejte do hlbokého keramického taniera. Prikryte plastovým krytom. Po ohreve dobre premiešajte. Pred podávaním znova dôkladne premiešajte.
Guláš (chladený)	350 g	600W	5,5 - 6,5	2-3	Guláš nalejte do hlbokého keramického taniera. Prikryte plastovým krytom. Počas ohrevu príležitostne a pred odstátím a podávaním znova dôkladne premiešajte.
Cestoviny s omáčkou (chladené)	350 g	600W	4,5 - 5,5	3	Cestoviny (napr. špagety alebo vaječné rezance) položte na plytký keramický tanier. Prikryte fóliou pre použitie v mikrovlnnej rúre. Pred podávaním premiešajte.
Plnené cestoviny s omáčkou (chladené)	350 g	600W	5-6	3	Plnené cestoviny (napr. ravioli, tortellini) položte na plytký keramický tanier. Prikryte plastovým krytom. Počas ohrevu príležitostne a pred odstátím a podávaním znova dôkladne premiešajte.
Plátky jedla (chladené)	350 g	600W	5,5 - 6,5	3	2-3 plátky položte na keramický tanier. Prikryte fóliou pre použitie v mikrovlnnej rúre.

### MANUÁLNE ROZMRAZOVANIE

Mikrovlny sú vynikajúci rozmrazovací nástroj. Mikrovlny v krátkom čase jemne rozmrazia zmrazené jedlo. Je to výhodné v prípade nečakanej návštevy.

Zmrazenú hydinu je nutné pred varením dôkladne rozmraziť. Odstráňte kovové prvky a obaly, aby sa rozmrazená voda mohla odpariť.

Zmrazenú potravinu položte do nádoby bez krytu. V polovici obráťte, odstráňte prípadnú vodu a droby.

Potravinu príležitostne skontrolujte, či sa nezohrieva.

Ak sa malé a tenké časti rozmrazovanej potraviny zohrievajú, obalte ich tenkými prúžkami alobalu.

Ak sa hydina na povrchu zahrieva, zastavte rozmrazovanie a pred ďalším pokračovaním nechajte hydinu 20 minút odstáť.

Pred dokončením rozmrazovania nechajte ryby, mäso a hydinu odstáť. Čas odstátia pred dokončením rozmrazovania závisí od množstva rozmrazovanej potraviny. Podrobnosti pozri v uvedenej tabuľke.

Rada: Tenké potraviny sa rozmrazujú ľahšie než hrubé a malé množstvá sa rozmrazujú rýchlejšie než veľké. Pamätajte na to pri zmrazovaní aj rozmrazovaní.

Pri rozmrazovaní jedla zmrazeného pri teplote -18 až -20°C postupujte podľa údajov v tabuľke.

Pri rozmrazovaní všetkých zmrazených potravín používajte rozmrazovaciu úroveň výkonu (180 W).

Potravina	Porcia	Čas (min.)	Čas odstátia (min.)	Pokyny
Mäso				
Mleté mäso	250 g	6,5 - 7,5	5-25	Mäso položte na plytký keramický tanier. Prikryte tenké okraje alobalom. V polovici rozmrazovania obráťte!
	500 g	13-14		
Bravčové rezne	250 g	7,5 - 8,5		
Hydina				
Porciované kurča	500 g (2 ks)	14,5-15,5	15-40	Porciované kurča položte na plytký keramický tanier kožou nadol, celé kurča prsiami nadol. Prikryte tenké okraje (krídla a trtáč) alobalom. V polovici rozmrazovania obráťte!
Celé kurča	900 g	28-30		
Ryby				
Rybacie filé	200 g (2 ks)	6-7	5-15	Položte zmrazené ryby do stredu plytkého keramického taniera. Tenké časti vložte pod hrubšie kusy. Prikryte zúžené konce alobalom. V polovici rozmrazovania obráťte!
	400 g (4 ks)	12-13		
Ovocie				
Plodiny	250 g	6-7	5 - 10	Ovocie položte na plytký okrúhly sklenený tanier (s veľkým priemerom).
Chlieb				
Rožky (ks/cca 50 g)	2 ks	0,5-1	5 - 20	Rožky položte dookola alebo chlieb uložte vodorovne na kuchynský papier do stredu otočného taniera. V polovici rozmrazovania obráťte!
Toasty/	4 ks	2-2,5		
Sendvič	250 g	4,5-5		
Nemecký chlieb (pšenično-ražný)	500 g	8-10		

## Tipy pre úpravu pokrmov (pokračovanie)

SK

### GRIL

Grilovacie - výhrevné teleso je umiestnené pod vrchnou časťou vnútorného priestoru rúry. Teleso pracuje pri zatvorených dverkách a pri otáčaní otočného taniera. Otáčanie otočného taniera prispieje k rovnomernejšiemu zhnednutiu pokrmu. Predhriatie grilu v dĺžke 4 minút zabezpečí rýchlejšie zhnednutie pokrmu.

#### Nádoby vhodné na grilovanie:

Musia byť nehorľavé a môžu obsahovať kov. Nepoužívajte plastový riad. Môže sa roztaviť.

#### Potraviny vhodné pre grilovanie:

Kotlety, klobásy, rezne, fašírky, plátky slaniny a šunky, tenké ryby, sendviče a všetky druhy toastov s oblohou.

#### Dôležité upozornenie:

Vždy keď používate len gril, grilovacie - výhrevné teleso musí byť vo vodorovnej polohe pod vrchnou časťou. Nesmie byť vo zvislej polohe popri bočnej stene. Jedlo umiestňujte na vysoký podstavec, ak nie je odporúčané iné umiestnenie.

### MIKROVLNNÉ VARENIE + GRILOVANIE

Tento varný režim kombinuje teplo vyžarované grilom s rýchlosťou mikrovlnného varenia. Režim pracuje len pri zatvorených dverkách a pri otáčaní otočného taniera. Otáčanie otočného taniera prispieje k rovnomernejšiemu zhnednutiu pokrmu. Tento model ponúka tri kombinované režimy: 600W + Gril, 450W + Gril a 300W + Gril.

#### Nádoby vhodné pre mikrovlnné varenie + grilovanie

Používajte nádoby prepúšťajúce mikrovlny. Nádoby musia byť nehorľavé. V kombinovanom režime nepoužívajte kovové nádoby. Nepoužívajte plastový riad. Môže sa roztaviť.

#### Potraviny vhodné pre mikrovlnné varenie + grilovanie:

Medzi potraviny vhodné pre kombinované varenie patria všetky druhy varných potravín, pri ktorých sa následne vyžaduje pripečenie do hnedasta (napr. zapékané cestoviny) a tiež potraviny, ktoré na zhnednutie povrchu potrebujú krátky čas. Režim je tiež možné použiť pre hrubé potraviny, ktoré sa pripravujú s chrumkavým hnedastým povrchom (napr. porciované kurča otáčané počas varenia). Podrobnosti pozri v tabuľke pre grilovanie.

#### Dôležité upozornenie:

Pri používaní kombinovaného režimu (mikrovlny + gril) musí byť výhrevné teleso vždy vo vodorovnej polohe pod vrchnou časťou. Nesmie byť vo zvislej polohe popri bočnej stene. Jedlo umiestňujte na vysoký podstavec, ak nie je odporúčané iné umiestnenie. V iných prípadoch ho umiestňujte priamo na otočný tanier. Podrobnosti pozri v uvedenej tabuľke.

Ak má byť jedlo hnedasté z oboch strán, treba ho otočiť.

#### Tipy pre grilovanie zmrazených potravín

Úrovně výkonu a časy grilovania nastavte podľa tabuľky.

Čerstvé potraviny	Porcia	Výkon	1. Q k I kD Q (mig.)	2. Q k I kD Q (mig.)	Pokyny
Rožky (ks/cca 50 g)	2 ks 4 ks	MW + Gril	300W + Gril 1-1,5 2-2,5	Len gril 1-2 1-2	Rožky rozmiestnite po celej ploche podstavca dookola. Grilujte druhú stranu rožkov, až kým nebudú chrumkavé. Nechajte odstáť v dĺžke 2 - 5 minút.
Bagety + obloha (napr. paradajky, syr, šunka, šampiňóny, atď.)	250-300 g (2 ks)	450W + Gril	8-9	--	2 zmrazené bagety umiestnite na podstavec vedľa seba. Po grilovaní nechajte odstáť v dĺžke 2 - 3 minút.
Pečenie (zelenina a zemiaky)	400 g	450W + Gril	13-14	--	Potravinu položte do malej, okrúhlej sklenenej misy. Položte nádobu na podstavec. Po varení nechajte odstáť v dĺžke 2 - 3 minút.
Cestoviny (Cannelloni, makaróny, lazane)	400 g	600W + Gril	14-15	--	Položte cestovinu do hrnatej plytkej sklenenej nádoby. Nádobu položte priamo na otočný tanier. Po varení nechajte odstáť v dĺžke 2 - 3 minút.
Kuracie prsty	250 g	450W + Gril	5-5,5	3-3,5	Položte kuracie prsty na podstavec.
Zemiakové lupienky smažené v rúre	250 g	450W + Gril	9-11	4-5	Lupienky položte priamo na papier na pečenie na podstavci.

## Tipy pre úpravu pokrmov (pokračovanie)

### Tipy pre grilovanie čerstvých potravín

**Predhrejte gril v dĺžke 4 minút.**

Úrovně výkonu a časy grilovania nastavte podľa tabuľky.

Čerstvé potraviny	Porcia	Výkon	1. Q k I kD Q (mig.)	2. Q k I kD Q (mig.)	Pokyny
Toastové plátky	4 ks (každý 25 g)	Len gril	4-5	4,5-5,5	Toastové plátky umiestnite na podstavec vedľa seba.
Rožky (už upečené)	2-4 ks	Len gril	2-3	2-3	Rožky umiestnite do kruhu priamo na otočný tanier. Položte ich spodnou stranou nahor.
Grilované paradajky	200 g (2 ks) 400 g (4 ks)	300W + Gril	3,5-4,5 6-7	--	Paradajky nakrájajte na polovice. Na vrch položte syr. Položte ich dookola na plytkú sklenenú nádobu. Nádobu položte na podstavec.
Toast Hawaii (šunka, ananás, plátky syra)	2 ks (300 g)	450W + Gril	3,5-4	--	Najskôr opečte krajce chleba. Toast s oblohou umiestnite na podstavec. 2 toasty umiestnite na podstavec oproti sebe. Nechajte odstáť v dĺžke 2 - 3 minút.
Pečené zemiaky	250 g 500 g	600W + Gril	4,5-5,5 8-9	--	Zemiaky nakrájajte na polovice. Rozmiestnite ich do kruhu na podstavec s odrezanou stranou smerom ku grilu.
Porciované kurča	450 - 500 g (2 ks)	300W + Gril	8-9	9-10	Kuraciu potrite olejom a koreninami. Kúsky rozmiestnite po celej ploche podstavca dookola kosťami smerom do stredu. Do stredu podstavca nedávajte žiadny kúsok. Nechajte odstáť v dĺžke 2 - 3 minút.

Čerstvé potraviny	Porcia	Výkon	1. Q k I kD Q (mig.)	2. Q k I kD Q (mig.)	Pokyny
Jahňacie kotlety (stredne prepečené)	400 g (4 ks)	Len gril	11-13	8-9	Jahňacinu potrite olejom a ochuťte ju korením. Rozmiestnite ich na podstavci do kruhu. Po grilovaní nechajte odstáť v dĺžke 2 - 3 minút.
Bravčové rezne	250 g (2 ks)	MW + Gril	300W + Gril 7-8	Len gril 6-7	Rezne potrite olejom a ochuťte ich korením. Rozmiestnite ich na podstavci do kruhu. Po grilovaní nechajte odstáť v dĺžke 2 - 3 minút.
Pečené jablká	1 jablko (okolo 200 g) 2 jablká (okolo 400 g)	300W + Gril	4-4,5 6-7	--	Odkôstkujte jablká a naplňte ich hrozienkami a marmeládou. Navrch položte niekoľko mandlí. Jablká položte na plytký okrúhly sklenený tanier. Položte tanier priamo na otočný tanier.

SK

## Tipy pre úpravu pokrmov (pokračovanie)

SK

### ŠPECIÁLNE RADY

#### Rozpúšťanie masla

50 g masla položte do malej hlbkej sklenenej nádoby. Prikryte plastovým krytom. Zohrievajte 30-40 sekúnd pri výkone 850 W, kým sa maslo nerozpustí.

#### Rozpúšťanie čokolády

100 g čokolády položte do malej hlbkej sklenenej nádoby. Zohrievajte 3 - 5 minút pri výkone 450 W, kým sa čokoláda nerozpustí. Počas rozpúšťania jeden- alebo dvakrát premiešajte. Pri vyberaní vždy používajte rukavice!

#### Rozpúšťanie skryštalizovaného medu

20 g skryštalizovaného medu položte do malej hlbkej sklenenej nádoby. Zohrievajte 20 - 30 sekúnd pri výkone 300 W, kým sa med nerozpustí.

#### Rozpúšťanie želatíny

Suchú želatínu (10 g) namočte na 5 minút do studenej vody. Želatínu položte do malej sklenenej misy. Zohrievajte 1 minútu pri výkone 300 W. Po rozpustení premiešajte.

#### Varenie polevy/zmrzliny (pre zákusky a torty)

Rozmixujte instantnú polevu (cca 14 g) so 40 g cukru a 250 ml studenej vody. Varte nezakryté v sklenenej mise cca 3,5 až 4,5 minúty pri výkone 850 W, kým nebude poleva/zmrzlina priehľadná. Počas varenia dvakrát premiešajte.

#### Varenie džemu

Vložte 600 g ovocia (napr. zmes plodín) do sklenenej misy s vhodnými rozmermi a s krytom. Pridajte 300 g konzervujúceho cukru a dobre premiešajte. Varte zakryté cca 10 - 12 minút pri výkone 850 W. Počas varenia niekoľkokrát premiešajte. Vylejte priamo do zaváraninových pohárov s uzatváracími vekami. Zatvorené nechajte odstáť v dĺžke 5 minút.

#### Varenie pudingu

Práškový puding rozmixujte s cukrom a mliekom (500 ml) podľa návodu na obale. Dobre miešajte. Použite vhodnú sklenenú misu s krytom. Varte zakryté 6,5 až 7,5 minút pri výkone 850 W. Počas varenia niekoľkokrát dobre premiešajte.

#### Prazenie mandlí

30 g mandlí rovnomerne rozmiestnite v stredne veľkej keramickej nádobe. Vyprážajte cca 3,5 až 4,5 minúty pri výkone 600 W. Počas praženia niekoľkokrát premiešajte. Po dokončení nechajte odstáť v dĺžke 2 - 3 minút v rúre. Pri vyberaní vždy používajte rukavice!

## Čistenie mikrovlnnej rúry

Aby sa zabránilo usadzovaniu zvyškov jedál alebo mastnoty na stenách a dne zariadenia, je potrebné pravidelne očistiť nasledovné časti:

- **Vnútorne a vonkajšie steny zariadenia**
- **Dvierka a tesnenia dvierok**
- **Otočný tanier a otočný prstenec**



Tesnenia na dvierkach udržiavajte vždy čisté a ubezpečte sa, že sa dvierka správne zatvárajú.



Ak bude zariadenie znečistené, môže dôjsť k poškodeniu povrchu, čo môže mať vplyv na funkčnosť zariadenia a môže vzniknúť nebezpečná situácia.

1. Vonkajšie povrchy zariadenia očistite mäkkou handričkou, namočenou v teplej vode s roztokom saponátu. Dôkladne opláchnite a utrite dosucha.
2. Odstráňte nečistoty a flaky z vnútorných povrchov a otočného prstenca mäkkou handričkou, namočenou v teplej vode s roztokom saponátu. Dôkladne opláchnite a utrite dosucha.
3. Ak chcete odstrániť zaschnuté zvyšky jedál a zápach, položte na otočný tanier pohár zriedenej citrónovej šťavy a ohrievajte ju 10 minút pri maximálnej úrovni výkonu.
- 4. Keď je potrebné, vyčistite otočný tanier v umývačke riadu.




Do ventilačných otvoroch **NESMIE** vniknúť voda. Na čistenie **NEPOUŽÍVAJTE** abrazívne čistiace prostriedky, drôtené špongie ani rozpúšťadlá. Osobitne dbajte na to, aby po čistení tesnení dvierok žiadne zvyšky:

- Nezostali nahromadené na tesnení
- Nebránili dvierkam v správnom zatváraní



Vnútro mikrovlnnej rúry **ČISTITE** mäkkou handričkou namočenou vo vlažnej vode s roztokom saponátu po každom použití. Pred čistením musí rúra vychladnúť, aby nedošlo k úrazu.



Pri čistení hornej časti vnútra rúry najprv otočte ohrievač o 45° a následne vykonajte čistenie.


## Skladovanie a údržba mikrovlnnej rúry


Pri uskladnení alebo pri odovzdaní zariadenia do servisu je potrebné dodržať niekoľko jednoduchých bezpečnostných opatrení.

Zariadenie sa nesmie používať, ak sú poškodené dvierka alebo tesnenia dvierok:

- Ak sú zlomené pánty
- Ak sú poškodené tesnenia
- Ak je deformovaný alebo ohnutý kryt zariadenia

Servisné alebo opravárenské práce na zariadení môžu vykonávať iba autorizovaní servisní pracovníci

-  **NIKDY** neodoberajte kryt zariadenia. Ak zariadenie nefunguje správne a je potrebná oprava, alebo máte pochybnosti o jeho stave:
  - Odpojte sieťovú šnúru
  - Kontaktujte najbližší autorizovaný servis

-  Ak je potrebné uskladniť zariadenie na krátky čas, umiestnite ho na suché miesto bez zvýšenej prašnosti.

**Dôvod:** Prach a vlhkosť môžu nepriaznivo ovplyvniť funkčnosť zariadenia.

-  Táto mikrovlnná rúra nie je určená na komerčné používanie.

Slovakia



**Správna likvidácia tohoto výrobku  
(Elektrotechnický a elektronický odpad)**

Toto označenie na výrobku alebo v sprievodnej brožúre hovorí, že po skončení jeho životnosti by nemal byť likvidovaný s ostatným odpadom. Pri prípadnom poškodení životného prostredia alebo ľudského zdravia môžete predísť tým, že budete takéto typy výrobkov oddeľovať od ostatného odpadu a vrátiť ich na recykliáciu.

Používatelia v domácnostiach by pre podrobné informácie, ako ekologicky bezpečne naložiť s týmto výrobkom, mali kontaktovať buď predajcu, ktorý im výrobok predal, alebo príslušný úrad v okolí ich bydliska.

Priemyselní používatelia by mali kontaktovať svojho dodávateľa a preveriť si podmienky kúpnej zmluvy. Tento výrobok by nemal byť likvidovaný spolu s ostatným priemyselným odpadom.

## Technické údaje

Spoločnosť SAMSUNG neustále zlepšuje svoje produkty. Z tohto dôvodu je právo na zmeny technických údajov aj návodu na použitie vyhradené.

Model	FG87KST/FG87K
Napájanie	230V ~ 50 Hz
Príkion	
Mikrovlnné varenie	1300 W
Gril	1100 W
Kombinovaný režim	2400 W
Výstupný výkon	100 W/850 W (IEC-705)
Pracovná frekvencia	2450 MHz
Magnetrón	OM75P(31)
Chladenie	Chladiaci ventilátor
Rozmery (š x v x h)	
Vonkajšie	489 x 312 x 360 mm
Vnútoré	330 x 211 x 329 mm
Objem	23 l
Hmotnosť	
Netto	15,5 kg (cca)
Hlučnosť	42 dB(A)



**HU :** Bármilyen észrevétele, vagy kérdése van Samsung termékekkel kapcsolatban, forduljon a SAMSUNG ügyfélszolgálathoz

**EN :** If you have any questions or comments relating to Samsung products, please contact the SAMSUNG customer care centre.

06 40 985 985  
[www.samsung.com/hu](http://www.samsung.com/hu)